

CTC-67 / 77 実体配線図 ①

実体配線図②へ

スタートスイッチ

非常停止スイッチ

エアシリンダ / 電磁弁 (サージキラー付)

※機種によってはリレーが必要になります。

I/O 接続ケーブル (端子台付)
RP9170-***

エアシリンダ / オートスイッチ

プログラム選択スイッチ

端子台をクリックすると、
カバーが開閉します。

24V 電源

(コーセル PB100F-24-N)

リレー (サージキラー付)

アラームブザー

ALM
アラーム信号は、
常時 ON 出力。

